

# Einstellmenü

1-Finger- und 1-Hand-Tastaturen



Dr. Seveke GmbH

## Das Zeit-Verhalten der Tasten und der Töne einstellen.

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur mit dem Computer verbunden ist.
- Öffnen Sie ein Schreibprogramm (z.B.: Editor, ...).

- Betätigen Sie die Taste „Fn“,  
(Diese ist abhängig von der Variante rechts oder links oben oder auch links unten zu finden.)



- Zur Kontrolle leuchtet die LED-Lampe „Fn“ rot auf.  
(Falls die Rastfunktion für diese Taste nicht eingestellt ist, muss sie weiter gehalten werden.)



- Drücken Sie 2x die Taste, welche **GELB** mit „Einst“ beschriftet ist (F3, F4 oder auch F5).  
Nicht zu verwechseln mit der Beschriftung, die sich auf die darüber liegenden Kontroll-LED bezieht.  
(Hier im Bsp. LED über der F2-Taste.)



Nun können Sie mit den Pfeil-Tasten durch das Menü navigieren.



Pfeil nach unten = zum nächsten Menüpunkt  
Pfeil nach rechts = das Verhalten ändern

## Am Ende:

- **ABBRUCH** der Einstellungen durch Betätigen der **ESC-Taste**, es werden keine Änderungen vorgenommen.
- **SPEICHERN** der Einstellungen durch Betätigen der **Enter-Taste**, jetzt kann das Schreibprogramm geschlossen werden.
- Alle Einstellungen sind in der Tastatur gesichert, das Dokument kann verworfen werden.



## Das Rast-Verhalten der Tasten einstellen:

Um das Rast-Verhalten zu ändern, müssen Sie das zweite Einstellmenü benutzen.

- In das **zweite Menü** gelangen Sie im Einstellmodus durch erneutes 2-maliges Drücken der mit **GELB** markierten „Einst“ Taste.



Hier können Sie das Verhalten der einzelnen Status-Tasten auf „halten“ oder „rasten“ festlegen.

- Dieses Menü kann man nur mit der **Enter-Taste** schließen. Alle Änderungen werden sofort gespeichert – kein Abbruch möglich.

## Hinweis:

Das Rücksetzen aller Einstellungen auf die „Werkseinstellungen“ erfolgt, indem man beim Anstecken der Tastatur die Esc-Taste festhält, bis ein Signalton kommt.

# Makro-Tasten



1-Finger- und 1-Hand-Tastaturen

Dr. Seveke GmbH

## Zeichenfolgen und Fließtexte in der Tastatur hinterlegen.

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur mit dem Computer verbunden ist.
- Öffnen Sie das Programm, in dem Sie die Tastenfolge später nutzen wollen, und steuern Sie ggf. die Stelle an, an der die Tastenfolge gebraucht wird.
- Betätigen Sie die Taste „Fn“ !



- (Zur Kontrolle leuchtet die Fn-Lampe rot).



- Drücken Sie die Taste, welche **GELB** mit „MakroAufz“ beschriftet ist (F4, F5 oder auch F6). Nicht zu verwechseln mit der Beschriftung, die sich auf die darüber liegenden Kontroll-LED bezieht. (Hier im Bsp. LED zwischen F2- und F3-Taste.)



- Tippen Sie nun den gewünschten Text oder die Zeichenfolge ein.
- SPEICHERN Sie die eingegebene Zeichenfolge durch Betätigen der Taste „Fn“ und drücken Sie dann den Buchstaben, welchem Sie die Zeichenfolge zuordnen möchten.
- Alles ist in der Tastatur gesichert!
- Durch das Überschreiben mit einer neuen Tastenfolge wird die alte gelöscht!

## Makro abrufen:

- Drücken Sie die Taste „Fn“ und eine Taste, der ein Makro zugeordnet wurde.
- (Wenn kein Makro hinterlegt ist, passiert nichts.)