



## Klein-Tastatur mit 1-Finger-Bedienung

Das effektive Layout der Kleintastatur erleichtert dem Nutzer die Eingabe am PC.

Je nach den körperlichen Möglichkeiten sollte man die Tastatur in der Rechts- oder Linkshändervariante wählen. Die häufig benötigten Steuertasten, wie die Lösch-, Enter- und auch die Cursortasten, werden auf der entsprechenden Seite angeordnet und sind damit besser erreichbar. So wird der Bewegungs- und Zeitaufwand deutlich verringert.

- Erhältlich in deutlicher Großbeschriftung, mit oder ohne festem Fingerführergitter, grau oder schwarz,
- Anschluss über USB, ohne zusätzliche Treiber nutzbar.



- Cherry®-Tastatur wurde für Linkshänder umgebaut (linkes Bild)
- Tastatur kann mit nur einem Finger oder einer Griffhilfe/Stab bedient werden
- Tastenkombinationen können mit einem Finger nacheinander gedrückt werden, z. B.: Großschreibung, Strg+Alt+Entf, etc.
- Status-Taste wird einmalig gehalten oder rastet
- funktioniert in jeder Anwendung und auch vor dem Booten des Betriebssystems, z.B.: im Anmeldevorgang



**Linkshänder schwarz**

Maske:	ohne	mit
grau:	<b>T4-10200</b>	<b>T4-10210</b>
schwarz:	<b>T4-10201</b>	<b>T4-10211</b>

**Großbeschriftung und Maske**

ohne	mit
<b>T4-10202</b>	<b>T4-10212</b>
<b>T4-10203</b>	<b>T4-10213</b>

**Rechtshänder**

ohne	mit
<b>T3-10100</b>	<b>T3-10110</b>
<b>T3-10101</b>	<b>T3-10111</b>

- Zeitverhalten kann in feinen Stufen an die Fähigkeiten des Nutzers angepasst werden
- Doppelanschlag-Sperre einstellbar, um ungewollte Tastenauslösung durch Zittern zu verhindern
- Wiederholrate kann nach Bedarf in weiten Bereichen verändert oder auf 0 gesetzt werden
- Abspeichern von Makros (als Tastenkombination oder Textbaustein) auf jeder Buchstabentaste möglich
- Kleintastatur ist 26 cm x 11 cm groß bei einer Tastengröße von 19 mm x 19 mm